

トランペット SP


MCA無線 IP無線機 消防分団向け系統図



EF-6195BX



SV-1000



分配器

(前面)



(後面)

スピーカーマイク



子機



SP ON/OFF

車外通話装置 (右)



※既設のケーブル使用 (6 芯)

トランペット SP

テンキーマイク



コネクターBOX (12Pin 受)

スピーカーマイク



子機



SP ON/OFF

車外通話装置 (左)



有限会社中央電子サービス